

Kočárek Coletto Florino

OBECNÝ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ - Před použitím je nutné pročitat a zachovat tento návod. Bezpečnost dítěte bude ohrožena, pokud se nepřizpůsobíte k tomuto návodu.

CZ

UPOZORNĚNÍ!

1. Pokud nebudete dodržovat následující upozornění, můžete ohrozit Vaše dítě.
 2. Tento výrobek nesmí být používán dětmi mladšími 6 měsíců. Maximální nosnost je 15 kg.
 3. POZOR! Musíte vždy použít bezpečnostní postroj!
 4. POZOR! Musíte se před použitím ujistit, že všechny mechanismy jsou řádně zajištěny!
 5. POZOR! Nepoužívejte polstrování širší než 10 mm!
 6. POZOR! Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru!
 7. POZOR! Kočárek nesmí být současně používán více než jedním dítětem!
 8. POZOR! Nepřiměřená hmotnost nákladu může ovlivnit stabilitu kočárku!
 9. POZOR! Ujistěte se, že oba pásy jsou použity současně!
 10. POZOR! Ujistěte se, že přenosný sedák je bezpečně uchycen ke kočárku!
 11. POZOR! Kočárek není určen k běhání a bruslení na kolečkových bruslích!
 12. Neschválená zařízení není možné na kočárku používat.
- UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!
- UPOZORNĚNÍ: Ihned, jakmile se umí dítě samo bez pomoci posadit, používejte bezpečnostní postroj současně s opaskem!
- UPOZORNĚNÍ: Tato sedačka není vhodná pro děti mladší než 6 měsíců!
- UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zádržný systém!
- UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek není vhodný k běhání a bruslení!
- UPOZORNĚNÍ: Před používáním se přesvědčte, jestli jsou všechna blokovácí zařízení správně zajištěna!
- UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo zranění, zabezpečte, aby se dítě držovalo mimo, když se tento výrobek skládá a rozkládá.
- UPOZORNĚNÍ: Nenechejte dítě hrát si s tímto výrobkem!
- UPOZORNĚNÍ: Před používáním zkontrolujte, jestli jsou připevňovací zařízení lůžka, sedačky anebo autosedačky správně zajištěny!

Čištění a údržba

1. Na čištění kovových součástí použijte suchou nebo vlhkou utěrku.
2. Na čištění kovových součástí použijte mýdlovou vodu.
3. Kočárek umístejte tak, abyste se vyhnuli poničení v důsledku pádu kočárku.
4. Nepokládejte věci na složený kočárek, mohli byste ho poničit.
5. Jednou za čas namažte ložiska kol u kočárku.
6. Je nutné vyměnit součásti v případě poškození.

Důležitá bezpečnostní informace

1. Kočárek se může převrátit, když umístíte věci na rukojeť nebo stříšku.
 2. Ujistěte se, že si Vaše dítě nehraje s kočárkem nebo se na něj nevěší.
 3. Pokud je kočárek na šikmé ploše, nikdy ho nenechávejte bez dozoru, ani když je zabrzděný.
 4. Nikdy nenechávejte v kočárku dítě bez dozoru. 5. Použijte brzdu, pokud kočárek stojí.
 6. Ujistěte se, že bezpečnostní pás je upevněn správně a chrání Vaše dítě.
 7. Pravidelně olejujte kola a kovové součásti kočárku.
 8. Chraňte před dětmi pohyblivé součásti kočárku, abyste zabránili možnému poškození.
 9. Vždy mějte nad kočárkem kontrolu. 10. Ujistěte se, že na kočárku nejsou pohyblivé předměty, než usadíte dítě.
- Poznámka: přetížení a nesprávná manipulace může způsobit škodu a ohrožení dítěte.
11. Ujistěte se, že umíte kočárek používat správně.
 12. Pokud používáte kočárek na ulici, musí být při skládání na chodníku.
 13. Kočárek nesmí být používán jiným způsobem, než je popsán v tomto návodu.
 14. Maximální nosnost hluboké korbíčky je 9 kg. 15. Maximální nosnost košíku kočárku je 2 kg.

- I** Složená konstrukce kočárku.
- II** Rozložená konstrukce kočárku.
- III** Před složením sundejte hlubokou část (sportovní část nebo autosedačku). Před složením kočárku odjistěte pojistku (1) umístěnou po pravé straně rukojeti. Poté zatáhněte za úchyty (2) směrem nahoru. Konstrukce se složí.
- IV** Nastavení výšky rukojeti. Zatlačte na tlačítka (1) umístěná z obou vnitřních stran rukojeti a nastavte její výšku podle potřeby. Poté uvolněte tlačítka. Rukojeť bude zajištěna v nastavené poloze.
- V** Montáž předního kola. Zvedněte konstrukci kočárku a vsuňte osku do plastového náboje na konstrukci. Kolečko zatlačte, až uslyšíte zacvaknutí. Demontáž kolečka. Nadzvedněte konstrukci kočárku a zatlačte.
- VI** Aretace předních kol. Zatlačte na aretovací pojistku (1) směrem dolů- kolo zablokujete. Zvednutím pojistky (1) směrem nahoru kolo uvolníte, aby se otáčelo kolem své osy.
- VII** Montáž zadních kol. Nasadte zadní kolo na osku konstrukce (1) zatlačte pojistku na středu kola (2) a kolo zatlačte na osku do momentu jeho zajištění. Přesvědčete se, že kolo nejde samovolně z osky vytáhnout!
- VIII** Brzda zadních kol. K zabrzdění zadních kol zatlačte na nášlap brzdy (1) směrem dolů. Odbrzdění zadních kol. Nášlap brzdy (1) zvedněte směrem nahoru.
- IX** Rozložení hluboké korby. Vyndejte matraci, následně vzpěry (1) a (2) přesuňte do funkčních poloh až do míst jejich zajištění. Ujistěte se, že jsou zablokované! Nastavte výšku zádové opěrky (3) a vložte matraci.
- X** Rozložte boudu do napnuté polohy až do jejího zajištění (vyskočení tlačítek na obou stranách boudy).
- XI** Ke složení boudy najedou zatlačte na vnější tlačítka (1) a boudu složte.
Nasazení nánožníku. Nánožník nasadte na korbičku a zapněte druky (2) a (3).
- XII** Nasazení korbičky (sportovní části). K montáži korby na konstrukci kočárku nasadte korbu do drážek 1 a 2, poté zatlačte na korbu až uslyšíte cvaknutí. K zajištění dojde automaticky.
- XIII** Demontáž korby (sportovní části). K demontáži korby zatlačte na černou pojistku z vnitřní strany boku konstrukce 1. poté vysuňte korbičku směrem nahoru.
- XIV** Montáž / demontáž adapterů autosedačky. Adaptér umožňuje nasazení autosedačky na konstrukci kočárku. K montáži je potřeba nasunout adaptéry (1) na odpovídající místa na obou stranách autosedačky. K demontáži adaptéru je potřeba zatáhnout za plastové úchyty (2) z obou stran autosedačky. Autosedačku s namontovanými adaptéry je možné nasadit do konstrukce kočárku-postupujte stejně jako v bodech XII, XIII, XIV Autosedačka je jednou z možností typu kočárku.
- XVII** Madlo sportovní části. Nasadíme plast (1) na konstrukci sportovní části z obou stran v místě (2) a zajistíme. K demontáži odjistíme plastovou pojistku (1) na obou stranách sportovní části a madlo uvolníme. Po každém nasazením madla zapněte druk rozkrokového pásu kolem madla.
- XVIII** Opěrka nohou. K nastavení polohy opěrky nohou zatlačte na vnější tlačítka z obou stran opěrky a nastavte do požadované polohy. Uvolněním tlačítek se opěrka zajistí.
- XIX** Zádová opěrka sportovní části. Při úpravě směrem nahoru do polohy vsedě zatlačte za opěrku nahoru. Při spouštění nejprve zvedněte plastový úchyt zezadu opěrky a položte opěrku dolů.
- XX** Bouda sportovní části. K demontáži boudy zatlačte na tlačítko (1) na obou stranách kočárku a vysuňte ji. K montáži vsuňte plast (2) do úchytu po obou stranách kočárku. Regulace polohy boudy- uchyťte boudu a nastavte ji do požadované polohy.
- XXI** Pět bodové bezpečnostní pásy. K zapnutí pásů vsuňte části (2) do spony (1). K rozepnutí pásu zatlačte na plasty (3) a vysuňte části (2).

Součástí kočárku: konstrukce a komplet 4kol, hluboká korba s matrací a nánožníkem, sportovní část s nánožníkem a madlem, taška (zavěšení na rukojeť pomocí druku), univerzální pláštěnka (na korbu a sportovní část)

